



Совершенство от самого основания

Новая СИСТЕМА ВЕТТЕ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА НА УРОВНЕ ПОЛА точно подходит к душевому поддону, располагаемому на уровне пола, **ВЕТТЕFLOOR**, и к особо плоской **ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ВЕТТЕ**. Монтаж производится быстро, удобно и абсолютно надежно.

При минимальной высоте монтажа от 65 мм при водоотводе через перекрытие и 110 мм при стандартном сливе, система для встроенного монтажа представляет собой идеальное решение при монтаже вровень с полом, в том числе и при ремонте старых зданий или в случаях сложного ремонта.

ВЕТТЕFLOOR в сочетании с СИСТЕМА ВЕТТЕ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА НА УРОВНЕ ПОЛА соответствует требованиям по шумозащите в надземном строительстве, согласно стандарту DIN 4109. Проверено и подтверждено Фраунгоферовским институтом.



Ножки можно ввинчивать в раму по разным схемам и бесступенчато регулировать их от 65 до 180 мм – для возможно большей гибкости.



Рама располагается в требуемом месте. Также сифон уже подготовлен.



При выверке положения поможет вспомогательный шаблон для укладки плитки, который служит меткой для будущей верхней кромки. Положение рамы фиксируется, и производится монтаж вспомогательной обшивки, которая входит в комплект поставки. Таким образом, достигается фиксация по месту с миллиметровой точности, с возможностью заливки раствора до краев. Можно забыть о раздражении, вызванном неточностью расположения гнезд.



Уплотнение из нетканого материала приклеивается к раме, уплотнение стыка с конструкциями здания производится с помощью уплотнительной суспензии. Дополнительно на уплотнительный нетканый материал вокруг рамы укладывается уплотнительная ПЭ-лента.



Вспомогательные шаблоны для укладки плитки укладываются в любом положении, затем производится облицовка пола и стен плиткой. Вспомогательные шаблоны для укладки плитки помогут плиточнику добиться точного совмещения при работе. При этом не требуется вначале монтировать душевой поддон.



Лишь в заключение, душевой поддон устанавливается в раму и производится полное подключение к арматуре слива. Штыки заделываются эластичным герметиком. Это сохраняет возможность постоянного доступа ко всей конструкции с целью инспекции.

Указание:
Монтажная рама по периметру на 5 мм больше, чем душевая панель. Вспомогательные шаблоны для укладки плитки облегчают выверку положения относительно стены. Это моделирует последующее поведение наружной кромки душевой панели. Требуемое расстояние до стенки, покрытой штукатуркой рассчитывается как толщина кафеля + толщина слоя плиточного клея.